

WARNUNG!

VENTILATOR	Gehäuseöffnungen nicht zudecken. Der eingebaute Ventilator muß die Elektronik gut kühlen können. Sonst wird der Ladestrom verringert und die Ladezeit entsprechend verlängert.
BATTERIETYP	Verwenden sie dieses Ladegerät nur für den eingestellten Batterietyp. Wird das Ladegerät für einen anderen Batterietyp verwendet, kann die Batterie nicht vollgeladen werden und die Batterielebensdauer würde sich bei falscher Ladung enorm verringern.
GAS	Während der Ladung wird hochexplosives, leicht entflammbar Knallgas erzeugt. Der Raum muß gut be- und entlüftet werden. Offene Flammen oder glühende Zigaretten sind in der Nähe der Batterien verboten..
SÄURE	Die Batteriesäure ist ätzend und schädlich. Bei Säureverschüttung die betroffenen Gegenstände reichlich mit Wasser reinigen. Gelangt die Säure in die Augen, sofort mit Wasser ausspülen und schnell einen Arzt verständigen.
GIFTIGE STOFFE	Blei und einige Batteriezusatzstoffe wie Antimon sind giftig. Die Hände nach der Arbeit gründlich reinigen. Die Batterien sollen nach Vorschrift entsorgt werden.

Hersteller:

Piktronik d. o. o.
Cesta k Tamu 17
SI – 2000 Maribor

Vertrieb:



BEDIENUNGSANLEITUNG Ladegerät KOP302

Die Ladegeräte aus der Familie KOP302 sind moderne vollautomatische Geräte, die Batterien nicht nur effizient und richtig laden, sondern auch überwachen. Die Ladezeiten und geladene Amperestunden (Ah) werden mitgezählt und können bei Problemen analysiert werden.

Das Ladegerät kann als stationäres Gerät verwendet werden, oder aufgrund des vibrationsfesten Aufbaues auch in Fahrzeugen mit geführt werden. Die Einbaurage ist in waagrechter Ausführung durchzuführen. Achtung: Keine Bohrungen am Gehäuse vornehmen, da Bauteile beschädigt werden können.

Ihr Ladegerät wurde für den gelieferten Batterietyp von ihrem Händler fachmännisch programmiert bzw. eingestellt. Die Programmierung kann nur mit entsprechendem Adapter und PC Software vorgenommen werden. Die Ladespannungen, Ladeströme, Ladezeiten, Temperaturkompensation und andere Funktionen können eingestellt bzw. ausgewählt werden. Die komplette Beschreibung ist im Händlerpaket enthalten.

Bei der Einstellung der Ladeparameter sind stets die Ladehinweise der Akku-Hersteller zu beachten, sowie die Ladeströme und Ladezeiten einzuhalten.

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

BEMERKUNG: Bitte bedenken Sie, dass neue Akkus erst nach mehreren Lade-Entlade-Zyklen ihre volle Kapazität erreichen. Die alten Batterien erreichen oft nicht mehr die volle Batteriekapazität und es kann passieren, dass die Ladung nicht richtig abgeschlossen wird (z.B. Ladegerät meldet Fehler: Maximale Ladezeit überschritten).

START DES LADEVORGANGES

Ladegerät zuerst an die Batterie und dann an das Netz anschließen. Die Reihenfolge soll eingehalten werden (umgekehrte Reihenfolge beim Abschließen).

Nach dem Anschließen an die Batterie blinkt die rote Fehlerleuchtdiode (LED) einige Male und erlischt dann. Ähnliches passiert nach dem Anschließen an die Netzspannung. Die gelbe LED leuchtet voll beim Laden, blinkt in der letzten Ladephase (die Batterie ist fast voll geladen) und erlischt, wenn die Ladung beendet ist (oder bei Erhaltungsladung). Der Lüfter arbeitet temperaturgeregt mit variabler Drehzahl.

Wird Temperaturkompensation mittels Parameter eingestellt aber kein Temperaturfühler angeschlossen (oder der Temperaturfühler fehlt aus), dann ladet das Ladegerät weiter als ob Batterietemperatur 25°C wäre. Dieser Zustand wird mit Fehler LED angezeigt (4 Sekunden ein / 4 Sekunden aus).

Der Ladevorgang ist abhängig von der Batteriegröße. Beim Einkauf des Ladegerätes bitte Kapazität der Batterie und Typ bekannt geben. Wurde die Batterie nur geringfügig belastet, dann wird auch der Ladevorgang schneller beendet. Bei einigen Batterietypen wird nach ein paar abgeschlossenen Ladungen die sogenannte Ausgleichsladung durchgeführt. Dabei verlängert sich die Ladezeit entsprechend.

SICHERHEITSHINWEISE:

- ☞ Das Ladegerät darf nur mit dem Anschlußkabel betrieben werden. Die Ladeausgänge und Anschlußdrähte dürfen nicht verändert, verlängert oder untereinander in irgendeiner Weise verbunden werden.
- ☞ Immer zuerst den Netzstecker und erst dann den Batteristecker ausziehen.
- ☞ Es dürfen keine nicht aufladbaren Batterien mit diesem Ladegerät geladen werden.
- ☞ Das Ladegerät darf nicht für den Einbau in Wohnwägen verwendet werden.
- ☞ Überprüfen Sie das Gerät stets auf Beschädigungen an Kabeln, Steckern, Gehäuse, usw.. Ein defektes Gerät darf nicht mehr in Betrieb genommen werden.
- ☞ Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit und Regen schützen.
- ☞ Bei Gewitter den Netzstecker (230 V) aus der Steckdose nehmen!

F E H L E R S U C H E	
Keine LED leuchtet / blinkt nach dem Anschließen	1. Batterieanschluß kontrollieren 2. Netzanschluß kontrollieren 3. Servicetechniker rufen
LED blinkt wiederholend <i>N x blinken / 2 s Pause / N x blinken</i>	N = Zahl der angezeigten Blinksignale Die Fehlerursache aus der nachfolgenden Tabelle entnehmen.
Fehler LED leuchtet alle 4 Sekunden (4 Sekunden EIN / 4 Sekunden AUS)	Der Temperaturfühler ist defekt oder nicht angeschlossen. Die Batterie wird wie bei 25°C Batterietemperatur geladen.

Blinksignale	Beschreibung
1	Ausfall vom Ladegerättemperaturfühler
2	Zeitlimit beim Laden wurde überschritten
3	Ausfall vom Batterietemperaturfühler oder Fühler nicht angeschlossen
4	Zu hohe Ladegerättemperatur beim Laden
5	Zu hohe Batteriespannung beim Starten
6	Zu niedrige Batterietemperatur beim Laden
7	Zu hohe Batterietemperatur beim Laden
8	Ladegerät von Batterie getrennt während der Ladung
9	Falsche Kontrollsumme der Parameter im Festspeicher
10	Problem mit Strommessung
11	Falsche Parameterwerte im Festspeicher
12	Es kann kein Strom gemessen werden (internes Problem Strommessung)
13	Ladestrommessung außer der Toleranz
14	Ladestrom kann nicht richtig geregelt werden

Technische Daten

Ladegerättyp	KOP302-12V	KOP302-24V
Batterienennspannung	12V	24V
Nennladestrom	20A	10A
Netzleistung	350 W / 2 A	
Netzspannung	230V~ 50/60 Hz	
Schutzart		IP21
Gewicht		2,1 kg